Solar-Speicherladeregler DC 12



Bedienungsanleitung



Dok. Nr. 112381 27/2009 V1.71

Inhaltsverzeichnis

Gefahr

Der Regler wird mit elektrischem Strom betrieben. Unsachgemässe Installation oder unsachgemässe Reparaturversuche können Lebensgefahr durch elektrischen Schlag verursachen. Die Installation und Inbetriebnahme darf

Die mistaliauon und indernebrianme dan nur von Fachpersonal mit ausreichender Qualifikation vorgenommen werden. Das Öffnen der Geräte und der Zubehörteile, ist generell zu unterlassen. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden.

Begriffserklärung und Abkürzungen; Seite 20

Verwendete Symbole

In diesem Dokument werden folgende Symbole verwendet:



Gefahr durch elektrische Spannung!



Besonderer Hinweis, welcher beachtet werden muss!



Hinweis/Erklärung!

chmannebene) 9
10
12
13
20

Display und Bedienelemente





Notiz:

1 Bedienung

1.1 Betriebsart wählen

Mit der Eingabetaste V und den Auswahltasten V kann die gewünschte Betriebsart gewählt werden. Das Symbol links im Display zeigt an, welche Betriebsart aktiv ist. 1

3

Ĵ

12

ſ

Beispiel:

- 1. Die Betriebsart Automatikprogramm ① ist aktiv.
- Um auf Betriebsart Handbetrieb umzuschalten, Taste V drücken. Das Symbol der Betriebsart blinkt.
- Mit Taste die Betriebsart Handbetrieb wählen.
- Mit Taste V bestätigen. Die Betriebsart Handbetrieb ist aktiv.



<u>69</u> |°







Betriebsarten:						
Standby	 Anlage AUS, Schutzfunktionen aktiv (Pumpenblockierschutz, Überhitzschutz, wenn 08-05 auf "ON", Auskühlfunktion, wenn 08-74 aktiv) 					
Automatikbetrieb	 Die Regelfunktionen sind gemäss gewählter Hydraulikvariante und Parametrierung aktiv 					
Handbetrieb	 Die Ausgangsfunktionen können manuell eingestellt und geprüft werden. 					
	Standby Automatikbetrieb Handbetrieb					

Mit der Taste kann eine Auswani abgebrochen werden, bevor diese bestätigt wurde. Der Regler springt auf die bisherige Betriebsart zurück.

00

2

1.2 Temperaturen und Betriebsdaten abfragen

1

3

i

2

4

In der Informationsebene können die Temperatur-Soll- und Istwerte sowie die Daten nacheinander abgefragt werden.

Beispiel:

- Um auf die Informationsebene umzuschalten, Taste >> drücken.
 Das Symbol der Information i erscheint.
- Um die Informationen abzufragen Taste V drücken. Der erste Identifikationswert blinkt.
- Mit der Taste >> können die Temperatur-Soll- und Istwerte sowie die Daten nacheinander abgefragt werden. Bei einem Sollwert erscheint zusätzlich SET im Display.
- 4. Bei der Datenabfrage blinken die Funktionsanzeige sowie das Kürzel.

Wert in Standardanzeige übernehmen:

Der zu übernehmenden gemessene Temperaturwert oder Datenwert wie oben in Pos. 3 beschrieben wählen. Taste V gedrückt halten bis im Display "YES" erscheint. Der Wert wird im Standarddisplay angezeigt.

Sollwerte werden nicht übernommen.

Datenwerte welche nach der Übernahme im Standarddisplay angezeigt werden, können durch Drücken der Taste

 identifiziert werden, das dazugehörende Symbol im Anlageschema blinkt.





- Informationsebene







Anzeige	Beschreibung	Einheit
	Temperatur-Istwerte	°C
SET	Temperatur-Sollwerte	°C
n	Drehzahl Kollektorpumpen	%
Ρ	Kollektorleistung	kW
E	Kollektorerträge	kWh
665	Kollektorerträge	MWh
∆ Err	Information	-

Nach einem Timeout von ca. 2 Minuten springt der Regler wieder auf die gewählte Betriebsart zurück.

Mit der Taste (kann Temperatur- und Betriebsdatenabfrage abgebrochen werden. Der Regler springt auf die bisherige Betriebsart zurück.

1.3 Einstellungen in der Serviceebene

1

3

5

SET

SET

8-89

SET

2

4

In der Einstellerebene können die einzelnen Regelfunktionen angepasst werden.

Beispiel:

- Um auf die Einstellerebene umzuschalten, Taste >> drücken, bis das Symbol SET erscheint.
- Um die Einsteller abzufragen Taste
 drücken. Der erste Einsteller und die dazugehörende Funktion blinken.
- Mit der Taste können die Einsteller nacheinander abgefragt werden.
- Um den Einsteller zu ändern, Taste
 drücken.

☆ Im Beispiel geht es um die Stellgrösse Kollektorpumpe 1 welche bei der Betriebsart *Handbetrieb* ⁽¹⁾ aktiv wird.

- Mit der Taste vird der geänderte Wert gespeichert.

Wit der Taste kann die Eingabe abgebrochen werden. Mit einmal drükken springt der Regler auf die beschriebene Position 3, der Einstellwert bleibt wie zuvor. Mit zweimal drücken springt der Regler auf Position 1.

Folgende Einsteller erscheinen:

- 8-62 Solltemperatur Speicher 1, normal
- 8-85 Stellgrösse Kollektorpumpe 1 (🕛)













- Mit der Taste (kann die Eingabe abgebrochen werden. Der Regler springt auf die vorhergehende Ebene zurück.
- Nach einem Timeout von ca. 2 Minuten springt der Regler wieder auf die gewählte Betriebsart zurück.

1.4 E	1.4 Einsteller ohne Code			SET			
Ein- steller	Hy- draulik	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Ein- heit	Inbetriebnahme Dat.:	Anpassung Dat.:
8-62	alle	Solltemperatur Speicher 1, normal	0÷90	60	°C		
	Bezugsgrösse für verschiedene Funktionen der Speicherladung. Wird der Wert am Speicherfühler überschritten ist der Sollwert erfüllt. Umschaltpunkt bei Beladung auf Sollwert. Sollwert Nachladung Speicher 1. : Basis Zielsollwert für die Berechnung der optimierten Überhöhung der Drehzahlregelung bei Beladung auf Sollwert.					er überschritten ist i Beladung	
8-85	alle	Stellgrösse Kollektor-Pumpe 1, im Handbetrieb	0÷100	100	%		
		Im Handbetrieb 🕛 kann hier eine Stellgrös	sse vorgegeb	oen werden.			

1.5 Einstellungen in der codierten Serviceebene (Fachmannebene)

1

3

5

SET

SET

(od

SET [od ·

2

4

6

Die Einstellerebene welche für den Fachmann bestimmt ist, ist codiert.

Beispiel:

- Um auf die Einstellerebene umzuschalten, Taste >> drücken, bis das Symbol SET erscheint.
- Um die Einsteller abzufragen Taste
 drücken. Der erste Einsteller und die dazugehörende Funktion blinken.
- Taste >> gedrückt halten bis "Cod --" erscheint.

 Um den Code einzugeben, Taste V drücken.













 Mit der Taste Swird die Code-Eingabe bestätigt. War der Code richtig springt der Regler direkt zum ersten Einsteller.

5. Mit den Tasten 🔊 kann der

nigt die Eingabe!

Wert des Codes verändert werden.

Particular State of the second state of the

Abfrage und Ändern der Einsteller wie unter 1.3, Seite 7 ab Punkt 3 beschrieben.

Die Einsteller werden nachfolgend bezogen auf die ausgewählte Hydraulik beschrieben.



Den Code erfahren Sie von

Mit der Taste (* kann die Eingabe abgebrochen werden. Der Regler springt auf die vorhergehende Ebene zurück.

Ach einem Timeout von ca. 2 Minuten springt der Regler wieder auf die gewählte Betriebsart zurück.

1.6 E	insteller Code 1				SET [. od
Ein- steller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Ein- heit	Inbetriebnahme Dat.:	Anpassung Dat.:
08-01	Überhöhung Kollektor-Speicher für Ladung EIN	0÷50	10	K		
	Ist die Temp. am Kollektorfühler grösser als die Temp Solarladung freigegeben.	. am Speiche	erfühler + Eir	nstellwe	ert "08-01" wird die	•
08-02	Überhöhung Kollektor-Speicher für Ladung AUS	0÷50	5	К		
	Ist die Temp. am Kollektorfühler kleiner als die Temp.	am Speicher	fühler + Eins	tellwer	t 08-02 wird die Sol	arladung gesperrt.
08-15	Starthilfe Röhrenkollektor	on/off	on	-		
	Auf Stellung "on" wird eine Starthilfe für die Solarpum lektorfühler, wird die Solarpumpe für 30 Sekunden ein wird die Temperatur am Kollektor gemessen. Ist die Te "Ein". Sind die Einschaltkriterien nicht erfüllt, wird nac Solarpumpe erneut für 30 Sekunden eingeschaltet. Di turveränderung festgelegt.	pe aktiviert. / Igeschaltet. N emperaturdif h einer varia ie Wartezeit	Aufgrund eine Nach Ablauf d ferenz zum S blen Warteze wird aufgrund	er posit ler Zeit peiche it (min. I der Ko	iven Temperaturve schaltet die Pump r genügend, schalt 15 Minuten; max. ollektortemperatur	ränderung am Kol- e wieder aus. Nun et die Solarpumpe 100 Minuten) die und der Tempera-
08-17	Pumpenlaufzeit Starthilfe	0,5÷20	0,5	min		
	Wenn die Starthilfe Kollektor (08-15) aktiviert ist, läuft	die Solarpur	npe für die ei	ngeste	llte Zeit.	
08-30	Solare Nennleistung Kollektor 1	1÷50	6	kW		
	Eingabe der installierten Kollektorleistung die bei optim sichtlich Ausrichtung und Neigungswinkel der Kollekto Der Wert wird zur Bestimmung des relativen Solarert trag (n x c x V x T) mit der Nennleistung verglichen. Ist der Faktor > als der Einstellwert 8-51 wird die Lade Hinweis: n = aktuelle Stellgrösse c = Wärmekapazität Medium Kollektork V = Volumen bei 100% Drehzahl (8-37) T = Temperatur Differenz Kollektor B1	nalen Betriet orfläche gem rages verwei estrategie um kreis (8-09)) / Speicher B	osbedingunge äss Hersteller ndet. Währen ngeschaltet. (H 2	en errei rangab d der S hoher I	icht werden kann. D ien zu korrigieren. Solarladung wird de Ertrag)	vie Leistung ist hin-
08-35	min. Stellgrösse Kollektor-Pumpe 1	5÷100	30	%		
	Minimale Stellgrösse für die Drehzahlsteuerung der K	ollektor-Pum	ipe 1			
08-37	Volumenstrom Kollektor-Pumpe 1 bei 100 % Stellgrösse	1÷50	4	l/min		
	Volumenstrom der bei 100% Stellbefehl der Pumpe K Hinweis: Im Betriebsprogramm Hand E 8-85 auf 100% lesen.	ollektor 1 un % stellen. Du	d abgeglicher rchfluss am S	ner Hyd chweb	draulik fliest. ekörperdurchflussn	nengenmesser ab-

1.6 E	insteller Code 1				SET [od
Ein- steller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Ein- heit	Inbetriebnahme Dat.:	Anpassung Dat.:
08-55	Speichertyp, Speicher 1	0÷4	0	-		
	0 = Warmwasser-Speicher	Alle Möglich müssen die gepasst wer	keiten für die Einstellwerte den. (E 8-65	e Lades für die und E	strategie offen. Je n Umschaltung im So 8-66)	ach Anwendung chaukelbetrieb an-
	2 = Heizungs-Speicher	Ist der Speichersollwert unter 20°C eingestellt wird dies als Sommer- betrieb verstanden, Der Speichersollwert wir auf die Frosttemperatur von 10 °C abgesenkt.				
	4 = Schwimmbad	Vom Schaul	kelbetrieb au	sgesch	llossen	
08-59	Maximaltemperatur, Speicher 1	10÷90	80	°C		
	Steigt die Temp. am Speicherfühler über den eingestellten Wert wird die Solarladung für diesen Speicher gesperrt. Hinweis: Bei aktivem Überhitzschutz (E 8-05) wird dieser Grenzwert nicht beachtet.					
08-64	Sollwert Ladetemperatur-Überhöhung, Speicher 1	5÷50	20	К		
	Minimale Überhöhung die am Kollektorfühler bei einer Speicherfühler.	Ladung verla	angt wird. Die	ese Übe	erhöhung bezieht si	ich immer auf den

2 Abmessungen und Montage

2.1 Masse



2.2 Masse Wandsockel



2.3 Montage

Bestimmung des Montageortes

Der Solar-Speicherladeregler soll dicht beim Solarheizkreis platziert werden, so dass ein kurzer Verkabelungsweg ermöglicht wird.

Öffnen des Reglers für die Montage und Verdrahtung

Damit der Reglersockel montiert und Verdrahtet werden kann muss er zuerst demnotiert werden.

- 1. Die Schraube der Frontabdeckung lösen.
- 2. Frontabdeckung abheben.
- Mit einem Schraubenzieher die Reglerplatine aus dem Sockel heben, siehe Abbildung rechts.

Montage des Reglersockels

Der Reglersockel wird mit 3 Schrauben an der Wand befestigt.

- 1. Den Reglersockel an den Montageort halten und mit einem Zeichenstift die Bohrlöcher markieren.
- Die Löcher bohren und mit Dübel versehen.
- Den Reglersockel platzieren, die Schrauben eindrehen (nicht festziehen), den Sockel ausrichten, dann die Schrauben festziehen.

Der Regler kann nun elektrisch angeschlossen werden, siehe ab Kapitel 3.1, Seite 14.

Hinweise zur Installation

- Die Elektroinstallation und die Absicherung haben den örtlichen Vorschriften zu entsprechen.
- Der ES 5910/11 S ist dauernd an Spannung zu belassen, um die Funktion jederzeit sicherzustellen.
- Vorgelagerte Netzschalter sind somit auf Not- oder Hauptschalter zu beschränken, die üblicherweise auf Betriebsstellung belassen werden.
- Vor der Inbetriebnahme ist zu pr
 üfen, ob alle Komponenten ordnungsgem
 äss elektrisch angeschlossen sind.

Bei stark induktiven Lasten im Umfeld des Reglers (Schütze, Magnetventile etc.) kann die Entstörung mittels RC-Gliedern direkt an den Spulenanschlüssen der störenden Komponenten erforderlich sein. Empfohlene RC-Glieder: 0.047 m μ , 100 Ω für 250 VAC (z.B. Bosch, RIFA, etc...).



Die Anschlüsse Netzspannung auf der linken Seite Nr. 1-3/LN sind mit 230 Volt belastet. Diese Klemmen dürfen nur stromlos berührt werden, da sonst Lebensgefahr wegen Stromschlag besteht.

3.1 Elektr. Anschlussbelegung

Prüfen Sie bei der Inbetriebnahme ob:

- Der Anlage-Hauptschalter (falls vorhanden) eingeschaltet ist!
- · der Regler eingeschaltet ist!
- Die richtige Hydraulikvariante gewählt ist (Einsteller 4-06)
- die Temperatur-Sollwerte richtig eingestellt sind!
- Die Temperaturen (Istwerte) der angeschlossenen Fühler abgelesen werden können und dessen Werte plausibel sind!
- ein Ladebetrieb aufgrund der Kollektortemperatur/Speichertemperatur möglich ist!

Reglertest

Um den Regler und die dazugehörende Einrichtung zu testen, können nach dem Einschalten nachstehende Abklärungen durchgeführt werden:

- Es werden f
 ür kurze Zeit alle Segmente des Displays angezeigt (Seite 3)
- 1. Es erscheint die Software-Version (z. B. SW 1.4)

Wenn der Regler anschliessend zur Normalanzeige übergeht, war der interne Funktionstest erfolgreich.



Hydraulik:

Solarladung auf Speicher (Speichertyp wählbar, Warmwasser/Heizung/ Schwimmbad).



Funktion:

Solarladung:

Freigabe wenn Temperatur am Kollektorfühler B1 > Minimumkollektortemperatur = 20 °C.

Ist die Kollektortemperatur B1 > Wert 8-01 + die Temperatur Fühler B2 schaltet die Solarpumpe "Ein".

Kollektortemperatur B1 < Wert 8-02 + die Temperatur Fühler B2 schaltet die Solarpumpe "Aus".

Steigt die Kollektortemperatur über den eingestellten max. Wert 8-10 oder die Speichertemperatur über den max. Wert 8-59 schaltet die Solarpumpe "Aus".

Der Regler versucht durch die Regelung der Pumpendrehzahl am Kollektorfühler eine minimale Überhöhung zu halten.

Ladesollwert = Bezugsgrösse + Einstellwert 8-64.

Die **minimale Drehzahl der Pumpe** kann mit dem Einsteller **8-35** begrenzt werden.

Pumpe "Ein" = Temp. B1 > Temp. B2 + 8-01 Pumpe "Ein" = Temp. B1 <Temp. B2 + 8-02

Code	Ein- steller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Ein- heit	Inbetriebn. Dat.:
	8-62	Solltemperatur Speicher 1, normal	0÷90	60	°C	
-	8-85	Stellgrösse Kollektor-Pumpe 1, im Handbetrieb	0÷100	0	%	
	8-01	Überhöhung Kollektor-Speicher für Ladung EIN	0÷50	15	К	
	8-02	Überhöhung Kollektor-Speicher für Ladung AUS	0÷50	5	К	
	8-15	Starthilfe Röhrenkollektor	on/off	on	-	
	8-30	Solare Nennleistung Kollektor 1	1÷50	8	kW	
1	8-35	min. Stellgrösse Kollektor-Pumpe 1	5÷100	50	%	
	8-37	Volumenstrom Kollektor-Pumpe 1 bei 100 % Stellgrösse	1÷50	2	l/min	
	8-55	Speichertyp, Speicher 1	0÷4	0	-	
	8-59	Maximaltemperatur, Speicher 1	10÷90	80	°C	
	8-64	Sollwert Ladetemperatur-Überhö- hung, Speicher 1	5÷50	20	К	

4.1 Einsteller Code 2				SET	C od	
⑦ Die Einsteller mit Code 2 gelten für ALLE Hydraulikvarianten!	Ein- steller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Ein- heit	Inbetriebn. Dat.:
Den Code 2 erfahren Sie von Ihrem Heizungsfachmann.	04-49	Wechsel der Einheit Es kann zwischen europäischer und on = US-Einheiten, ° Fahrenheit off = metrische EU-Einheiten	on÷off amerikanis	off scher Einheit	- gewecł	nselt werden.
	05-04	Legionellenschutztemperatur Sollwert für die thermische Desinfek freigegeben thermischen Desinfektion	60÷80 tion (Legior on.	65 nellenschutz)	°C . Gilt wa	ährend einer
	05-14	Legionellenschutzfunktion Das Warmwasser wird gemäss Eins lenschutztemperatur erwärmt. (Schu 0 = keine Funktion 1 = 1x pro Woche 8 = täglich 9 = dauernd	0÷9 tellung ein ıtztempera	0 Mal auf die e tur gem. E 5-	- ingeste ∙04)	Ilte Legionel-
	08-05	Überhitzschutz Steigt die Temperatur am Kollektor stellte Kollektor-Maximaltemperatur der eingestellten Speicher-Maximalt Der Sollwert für die Drehzahlsteueru fühler + Einstellwert 8-64 bestimmt. ☆ Wird die Kollektor-Schutztempe peratur (E8-60) überschritten wird d	on/off bei aktivem (E 8-11), w emperatur ing wird du eratur E 8-1 ie Solarlad	on Uberhitzsch vird die Solar (E 8-59) freig rch die Temp 10 oder die S ung gesperrt	- ladung jegeber eratur a peicher	er die einge- ungeachtet n. am Speicher- r-Schutztem-
	08-09	Spez. Wärmekapazität Kollektor- flüssigkeit Spez. Wärmekapazität der Kollektor	on/off flüssigkeit	3.6 gemäss Hers	kJ/ kg K stellerai	ngaben.
	08-10	Kollektor Schutztemperatur Steigt die Temperatur am Kollektorf dung gesperrt.	80÷180 ühler über	130 den Einstellw	°C /ert wirc	l die Solarla-
	08-11	Kollektor Maximaltemperatur Steigt die Temperatur bei aktivem Ü über den Einstellwert wird die Solarl	80÷150 Iberhitzsch adung freiç	95 utz (E 8-05) a gegeben.	°C am Kolle	ektorfühler
	08-12	Kollektor Minimumtemperatur Mindestkollektortemperatur, bei der wird. Solarpumpe schaltet ein, wenn Tem Solarpumpe schaltet aus, wenn Tem Hysterese 5 K fest eingestellt. Beispiel: Freigbabe wenn Kollektorte Sperre, wenn Kollektortemperatur <	10÷90 die Solarla operatur am operatur an emperatur 3 20 °C - 5 I	20 Idung freigeg N Kollektorfüh N Kollektorfül > 20 °C K = 15 °C	°C eben bz iler > Ei hler < E	zw. gesperrt nstellwert. instellwert -
	08-13	Frostschutzfunktion Deaktiviert wenn Einstellwert -50°C Solarpumpe schaltet ein, wenn Tem Hysterese. Hysterese 3 K fest eingestellt.	-50÷10 2. Iperatur am	-50 n Kollektorfüh	°C Iler < Ei	nstellwert -

4.1 Einsteller Code 2				SET	C od	
	Ein- steller	Funktion	Einstell- bereich	Werksein- stellung	Ein- heit	Inbetriebn. Dat.:
	08-20	P-Bereich (Xp) Kollektor-Regler Pumpensteuerung	10÷50	20	К	
		Der Kollektor-Regler hat eine PID R stimmt, bei welcher Sollwertabweich steuerung generiert werden.	egelung. D lung 100 %	er eingestellt Stellbefehl f	e P-Be ür die [reich be- Drehzahl-
	08-21	Nachstellzeit (Tn) Kollektor-Reg- ler	0÷30	10	min	
		Mit der Nachstellzeit wird die Gesch steuerung eine Soll-/Istwertabweich nach wie vielen Minuten eine Verdo Stellgrösse (08-35) gefordert wird.	windigkeit t ung ausreg ppelung de	beeinflusst, n elt. Der Eins s Abstandes	nit der o tellwert von de	lie Drehzahl- legt fest, r minimalen
	08-22	Vorhaltezeit (Tv) Kollektor-Reg- ler	0÷10	0	min	
		Mit der Vorhaltezeit kann der Drehza net werden. Die aktuelle Steigung de pliziert ergibt die Stellgrössenändert	ahlsteuerun er Kollektor ung für die I Regler eine der erwarte veichung a altezeit.	ig ein Differe temp. mit de Drehzahlsteu Vorhersage eten Regelab ufgebaut hat	ntial An r Vorha lerung. der So weichu	teil zugeord- Itezeit multi- Ilwertabwei- ng, d.h. er
	08-60	Schutztemperatur, Speicher 1	10÷95	90	°C	
		Steigt die Temp. am Speicherfühler ladung gesperrt, auch bei aktivem Ü	über den e berhitzschi	ingestellten \ utz.	Vert wi	rd die Solar-
	08-63	Einschalthysterese zur Solltem- peratur Speicher 1	1÷30	2	К	
		Wert 8-62 minus Einstellwert ergibt	eine Lade-/	Anforderung.		
	8-91	Max. Temperaturdifferenz Kol- lektor-Speicher	10÷80	50	K	
		Ist die Temperaturdifferenz zwische ner aktiven Solarladung während de Einstellwert wird eine Error Meldung	n Kollektor- r eingestell (Err 61, 62	und Speiche ten Zeit (E 8- 2, 63) generie	ertempe -92) grö ert.	eratur bei ei- isser als der
	8-92	Wartezeit Fehlermeldung ∆T Kollektor-Speicher	0÷180	30	min	
		Ist während der eingestellten Zeit be differenz zwischen Kollektor- und Sp Meldung gemäss 8-91 generiert.	i einer aktiv peichertem	ven Solarladı peratur zu ho	ung die och, wir	Temperatur- d die Error

5 Hilfe zur Fehlerbehebung

Falls nach dem Einschalten kein Grundbild, oder eine Fehlermeldung in der Anzeige erscheint, können die Abklärungen in nachfolgender Tabelle nützen.

Feststellung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Anzeige im Display	Regler nicht eingeschaltet	Sicherungen prüfen, externer Schalter auf
	Externer Schalter steht auf AUS	EIN stellen.
	Verdrahtung defekt	Regler öffnen und Verdrahtung prüfen!

5.1 Error-Meldung

Error-Anzeige

A Err



Error Code	Beschreibung	Mögliche Ursache
41	Fühler 1 ausserhalb des Messbereiches. Hinweis: Falls der Fühler nicht benötigt wird, Fühlerkonfigura- tion (E4-0) Speichern	Fühlerkurzschluss / Unter- bruch
42	Fühler 2 ausserhalb des Messbereiches. Hinweis: Falls der Fühler nicht benötigt wird, Fühlerkonfigura- tion (E4-0) Speichern	Fühlerkurzschluss / Unter- bruch
53	Drehzahl der Pumpe entspricht nicht der Reglervorgabe. Hinweis: Mit E 8-90 = 200, Überwachung Aus. (Nur im Regler ES 591x P vorhanden)	Pumpe blockiert

5.2 Info-Meldung



Info-Anzeige

Der Regler prüft den Anlagezustand und signalisiert Fehler. Dies ist eine Plausibilitätsprüfung der Eingaben und dient zur Information bei Fehlfunktionen.



101 Kollektor-Max.temp. > als die Kollektor-Schutztemp. Falsche Grundeinstellung (E 8-11) > (E 8-10) 102 Überhöhung Kollektor-Speicher für Ladung AUS > Überhöhung Kollektor-Speicher für Ladung EIN- 2K Falsche Grundeinstellung (E 8-02) > (E 8-01 - 2K) 105 Solltemp. Speicher 1 normal > Max. temp. Speicher 1 (E 8-62) > (E 8-59) Falsche Grundeinstellung SP 1 (E 8-62) > (E 8-59) 107 Maximaltemp. Speicher 1 > Schutztemp. Speicher 1 Falsche Grundeinstellung (E 8-59) > (E 8-60)	Info Code	Beschreibung	Mögliche Ursache
102 Überhöhung Kollektor-Speicher für Ladung AUS > Überhöhung Kollektor-Speicher für Ladung Falsche Grundeinstellung (E 8-02) > (E 8-01 - 2K) 105 Solltemp. Speicher 1 normal > Max. temp. Speicher 1 Falsche Grundeinstellung SP 1 (E 8-62) > (E 8-59) 107 Maximaltemp. Speicher 1 > Schutztemp. Speicher 1 Falsche Grundeinstellung SP (E 8-60)	101	Kollektor-Max.temp. > als die Kollektor-Schutztemp.	Falsche Grundeinstellung (E 8-11) > (E 8-10)
105 Solltemp. Speicher 1 normal > Max. temp. Speicher 1 Falsche Grundeinstellung SP 1 (E 8-62) > (E 8-59) 107 Maximaltemp. Speicher 1 > Schutztemp. Speicher 1 Falsche Grundeinstellung (E 8-59) > (E 8-60)	102	Überhöhung Kollektor-Speicher für Ladung AUS > Überhö- hung Kollektor-Speicher für Ladung EIN– 2K	Falsche Grundeinstellung (E 8-02) > (E 8-01 - 2K)
107 Maximaltemp. Speicher 1 > Schutztemp. Falsche Grundeinstellung Speicher 1 (E 8-59) > (E 8-60)	105	Solltemp. Speicher 1 normal > Max. temp. Speicher 1	Falsche Grundeinstellung SP 1 (E 8-62) > (E 8-59)
	107	Maximaltemp. Speicher 1 > Schutztemp. Speicher 1	Falsche Grundeinstellung (E 8-59) > (E 8-60)

5.3 Fühler Widerstandswerte

Temperatur °C	Widerstand NTC 5 kΩ
-20	48'535
-15	36'475
-10	27'665
-5	21'165
0	16'325
5	12'695
10	9'950
15	7'855
20	6'245
25	5'000
30	4'029
40	2'663
50	1'802
60	1'244
70	876
80	628
90	458
100	339
105	294
110	255
115	223

6 Technische Daten

BEZEICHNUNG/TYP

Spannungsversorgung	230 V AC ± 10% 50 – 60 HZ
Max. Stromaufnahme	2.3 VA
Sicherung	3.15 A
AUSGÄNGE	
Vollelektronische Relais	1
Elektromechanische Relais	-
SCHALTLEISTUNG	
Vollelektronische Relais	1 (1) A
Elektromechanische Relais	-
Eingänge Fühler	2
Spannung Messkreis	12 V, schutzisoliert 4 kV
GEHÄUSE	
Montage	Wandmontage
Abmessungen Reglergehäuse B / H / T in mm	153.5x135.3x48.7
Display	LCD 96 Segment Anzeige
Hintergrundbeleuchtung	
Bedienung	4 Drucktasten
Schutzart	IP 40 – EN 60529
Schutzklasse	II – EN 60730
EMV	EN 50082-1
EMV-Emission	EN 50081-1
Umgebungstemperatur	0 50°C
Hydraulikvarianten	1
Prüfungen	Der Regler ist (6 – Konform gemäss folgenden EU-Richtlinien:

• 70/23/EWG "Niederspannungsrichtlinie"

 89/336/EWG "EMV-Richtlinie", einschließlich der Änderungsrichtlinie bis 90/68/EWG

DC 12

6.1 Begriffserklärung und Abkürzungen

h	Stunden
Istwert	Gemessene Temperatur
К	Kelvin, Temperaturdifferenz
min	Minuten
Netz	Netzanschluss 230V VAC
Sollwert	Vom Bediener vorgegebene, oder vom Regler errechnete Temperatur auf die der Hei- zungsregler den Istwert regelt.

Notiz:

7 Index

В

Begriffserklärung ur	nd Abkürzungen	20
Betriebsart wählen		5

Е

Einsteller Code 1	10
Einsteller ohne Code	8
Einstellungen in der codierten Serviceebene (Fachmannebene)	9
Einstellungen in der Serviceebene	7
Error-Meldung	18

F

Fehlerbehebung	.18
Fühler Widerstandswerte	.19

Н

Hydraulikanwendung .		15
----------------------	--	----

I

Inbetriebnahme	.14
Info-Meldung	.19

М

Masse	12
Montage	13

Т

Tem	peraturen und Betriebsdaten abfragen	F	ì
1011	Jeraturen unu Detriebsuaten abiragen		,

Herstellung oder Vertrieb:

IFF Kollmannsberger KG

Produktvertrieb **thermo|solar** Industriestrasse 8 93077 Lengfeld Deutschland

 Telefon:
 09405 - 9192-0

 Fax:
 09405 - 9192-52

 Email:
 info@thermosolar.de